

Come installare Plantex® Tape



Istruzioni per chiudere correttamente una barriera

Fase 1:

Sovrapporre le due estremità del tessuto e incollarle insieme con il nastro biadesivo Plantex® Tape. Applicare una seconda striscia di nastro prima di rimuovere la carta protettiva.

Fase 2:

Piegare i giunti sovrapposti a forma di Z (come indicato) e applicare una terza striscia di nastro bi-adesivo prima di rimuovere la carta protettiva.

Fase 3:

Dopo aver piegato bene, rimuovere le carte protettive e pressare insieme con forza. Le radici non riusciranno a penetrare o danneggiare questa giunzione.