

## Consigli di posa: Viresco® per il controllo dell'erosione

Il seme è un materiale vivo. La sua crescita dipende da vari fattori tra cui il clima, l'irrigazione, il tipo di terreno. Si consiglia quindi di posare *VIRESCO*® con una temperatura stabilmente superiore a 8°-10° e inferiore a 30°. Si prega inoltre di seguire attentamente le istruzioni d'uso qui riportate. Le componenti utilizzate sono di 1ª qualità, ma non è possibile garantire un buon risultato in caso di avverse condizioni climatiche, errori nell'utilizzo o inerbimenti di situazioni critiche.

- Eliminare eventuali pietre/sassi e l'erba o la vegetazione preesistente dalla radice, rivoltare i primi 10 cm di superficie, sbriciolare la struttura grossa e livellare.
- Stendere *VIRESCO*® senza allungarlo facendolo adagiare e **aderire stabilmente al terreno** grazie anche all'acqua d'irrigazione.

Sulle scarpate e i pendii fissare *VIRESCO*® sulla sommità ancorandolo eventualmente in una piccola trincea, di qualche centimetro di profondità, scavata a circa mezzo metro oltre la cresta.

Srotolare il biotessile assicurandosi che rimanga in contatto col terreno e fissarlo con picchetti o chiodi a U ad una distanza variabile in funzione dell'inclinazione, delle caratteristiche del luogo e del terreno. Mediamente 1 picchetto ogni 1-2 m<sup>2</sup> di biotessile.

*VIRESCO*® si può modellare facilmente con delle semplici forbici.

- **Irrigare** quotidianamente per i primi 25-30 giorni fino al completo insediamento del manto erboso.

Nell'impossibilità d'irrigare quotidianamente è consigliabile ricoprire *VIRESCO*® con 2/3 mm di terriccio sterile o sabbia e bagnare ogni 2/3 giorni.

Primo taglio a circa 10 cm di altezza.

SE SI OPERA SU SUBSTRATI SCADENTI RIPORTARE ALMENO 30 CM DI TERRENO VEGETALE FERTILE.

*VIRESCO*® **può essere appoggiato su entrambi i lati.**

*VIRESCO*® è un prodotto di origine totalmente naturale, biodegradabile al 100% in un tempo variabile fra i 4 e i 5 mesi a seconda del tipo di terreno e delle condizioni climatiche e ambientali.

### Nelle TERRE RINFORZATE:

- Stendere *VIRESCO*® al di sotto del cassero e di eventuali geogriglie disponendolo in modo da creare un risvolto di 10-15 cm sul fondo del cassero e sulla sommità dello stesso.
- Installare i tiranti di ancoraggio bucando il biotessile.
- Prima del riporto del terreno di riempimento posare a ridosso della cassetta ca. 30 cm di terreno vegetale fertile e compattare leggermente.
- Proseguire normalmente nell'installazione della terra rinforzata.
- A seconda della temperatura e del soleggiamento, irrigare frequentemente fino al completo insediamento del manto erboso.
- Il primo taglio può essere effettuato quando il prato ha raggiunto un'altezza di 15 cm.



**BRICO FRANA**  
Il primo fai da te  
per l'ambiente